Информация о Lighthouse

14.11.2026 10:08:37

Печать статьи FAQ

Категория:	PlayVR::Administrators (RU)	**Голоса:**	0
Состояние:	общедоступное (всем)	**Результат:**	0.00 %
Язык:	ru	**Последнее обновление:**	10:44:47, Втр 16 Июл, 2019 г.

Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

1. Убедитесь что Lighthouse (базовые станции) работают: на одном из них стоит канала A, а на другом канал B:

На обоих светится зеленый индикатор и горят красные ИК-излучатели:

И они соединены между собой синхрокабелем:

Если один из Lighthouse стоит (к примеру) на канале A, а другой на C, то:
1. Нужно найти кнопку "Смена канала" позади Lighthouse

2. Нажимать на нее до тех пор пока на Lighthouse не будет канал A или B, в зависимости какой канал стоит на другом Lighthouse.
Помните! Смена канала происходит при включенном состоянии Lighthouse'а, постарайся при этой процедуре его не двигать, иначе может возникнуть необходимость в перекалибровке локации!
Памятка: всегда нужно чтоб стояли каналы A и B, в противном случае могут быть проблемы в корректной работе Lighthouse.

Если один или оба Lighthouse начали мигать красным индикатором, то это говорит о том, что требуется замена Lighthouse.