Полная отвязка контроллера HTC Vive

13.11.2026 09:14:08

Печать статьи FAQ

Категория:	PlayVR::Administrators (RU)	**Голоса:**	0
Состояние:	общедоступное (всем)	**Результат:**	0.00 %
Язык:	ru	**Последнее обновление:**	10:44:25, Втр 16 Июл, 2019 г.

Симптомы (общедоступное)

- Перестали работать контроллеры HTC Vive
- Контроллеры работают только через USB кабель

Проблема (общедоступное)

- Перепривязка контроллеров
- Контроллеры не определяются
- Требуется отвязать контроллеры от машины

Решение (общедоступное)

Первое, что нужно сделать, это поменять USB порт через который у вас подключен шлем к компьютеру. Если у вас шлем воткнут в USB 2.0, подключите шлем в USB 3.0 (порт помечен голубым цветом) или наоборот, если воткнут в 3.0, то поменяйте на 2.0. Далее следуйте инструкции ниже:
- Закройте SteamVR
- Запустите файл lighthouse_console.exe который находится в папке Steam на игровой машине, по адресу: C:\\Program Files (x86)\\STEAM\steamapps\common\SteamVR\tools\lighthouse\bin\win32
- В появившейся консоли наберите unpairall
- Теперь оба контроллера отключены от базовых станций и их нужно снова подключить
- Запустите SteamVR и в настройках в выпадающем списке, выберите Devices - Pair Controller, либо через Controll App - Меню - Игровые машины - (ВКЛ) Присоединение контроллера
- Следуйте появившейся инструкции по подключению контроллеров

Инструкция по подключению контроллеров в SteamVR:

- Зажмите на одном контроллере одновременно две кнопки нарисованные на левой картинке. Дождитесь пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим огоньком. Затем можете отпустить кнопки и немного подождать.
- Затем, если все в порядке, то появится правая картинка. Нажмите кнопку Pair Another Controller и проделайте то же самое что и в пункте 1.
- Готово!