Сбился формат экрана на TV

13.11.2026 09:28:10

Печать статьи FAQ

Категория:	PlayVR::Administrators (RU)	**Голоса:**	0
Состояние:	общедоступное (всем)	**Результат:**	0.00 %
Язык:	ru	**Последнее обновление:**	13:19:41, Срд 15 Май, 2019 г.

Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)

1. Берем пульт от TV на котором транслируется Афиша

Пример с Philips:

2. На пульте нажимаем кнопку "Menu"

3. Переходим в раздел "Изображение"

4. Переходим на пункт "Формат экрана (изображения)"

5. Переключаем формат до тех пор, пока афиша не займет всю площадь экрана и не будет выглядеть растянутой/сжатой

Обычно помогает формат: 1:1, Полный, Режим ПК.

Пример для телевизора BBK:

1. Нажимаем на кнопку "Menu":

2. Выбираем раздел "Изображение":

3. Переходим на пункт "Формат экрана (изображения)":

4. Переключаем пункт "Формат экрана" в режим "1:1":

Примеры на телевизорах Supra, Thomson: